


## 3.3 cu. ft. Bar Refrigerator Réfrigérateur-bar de 93 litres (3,3 pieds cubiques)

Instruction Manual  
Manuel d'instructions



- \* The product picture is reference only
- \* L'image de produit est référence seulement

Model/Modèle: FCR33ACA-BL

# Welcome

Thank you for purchasing this Furrion® refrigerator. Before placing your new appliance into operation, please read these operating instructions carefully. This instruction manual contains important information for safe use, installation and maintenance of the appliance.

Please keep this instruction manual in a safe place for future reference. Pass it onto possible new owners of the appliance.

The manufacturer does not accept responsibility for any damages that may arise due to non-observation of these instructions.

If you have any further questions regarding our products, please contact us at **[support@furrion.com](mailto:support@furrion.com)**

# Contents

<b>Welcome</b> .....	<b>1</b>
<b>Contents</b> .....	<b>2</b>
<b>Important Safety Instructions</b> .....	<b>3</b>
General Safety Precautions .....	3
Electrical Shock Warnings .....	4
Grounding requirement.....	5
<b>Before Use</b> .....	<b>6</b>
Before Using for the First Time .....	6
What's in the Box .....	6
<b>Parts and Features</b> .....	<b>7</b>
<b>Installation</b> .....	<b>8</b>
Before Using your Refrigerator .....	8
Finding a Suitable Location .....	8
Leveling your Refrigerator .....	8
Providing Proper Ventilation .....	8
Providing a Proper Power Supply .....	8
Reversing the Door Position .....	9
<b>Operation</b> .....	<b>11</b>
Setting the Thermostat .....	11
Shutting Down your Refrigerator - Long Vacations (several months) .....	11
Moving Your Refrigerator .....	11
Tips on Saving Energy .....	11
Maintaining your Refrigerator .....	12
<b>Specifications</b> .....	<b>13</b>
<b>Troubleshooting</b> .....	<b>14</b>
<b>Warranty</b> .....	<b>15</b>

# Important Safety Instructions

## General Safety Precautions



 This symbol indicates that dangerous voltage constituting a risk of electric shock is present within your compact refrigerator.

 This symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying your compact refrigerator.

### **WARNING:**

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this appliance near water.
6. Clean only with damp cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.



10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
11. Do not attempt to modify or extend the power cord of this appliance.
12. Unplug this appliance during lightning storms or when it will not be used for long periods of time.
13. Make sure that the available AC power matches the voltage requirements of this appliance.
14. Do not handle the plug with wet hands. This could result in an electric shock.
15. Unplug the power cord by holding the plug, never by pulling the cord.
16. Do not turn the appliance on or off by plugging or unplugging the power cord.
17. Turn off the appliance before unplugging it.
18. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the appliance has been damaged in any way, such as the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the appliance, the appliance has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
19. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain, moisture, dripping, or splashing, and no objects filled with liquids should be placed on top of it.

# Important Safety Instructions

## Electrical Shock Warnings

### WARNING

#### Electric Shock Hazard

Failure to follow these instructions can result in electric shock, fire, or death.

- 1. WARNING**—Keep ventilation openings in the appliance enclosure or in the built-in structure clear of obstruction.
- 2. WARNING**—Do not touch the interior of the chiller compartment with wet hands. This could result in frost bite.
- 3. WARNING**—Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- 4. WARNING**—Do not damage the refrigerant circuit when handling, moving, or using the refrigerator.
- 5. WARNING**—Do not use electrical appliances inside the food storage compartment of the refrigerator, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- 6. WARNING-DANGER**—Never allow children to play with, operate, or crawl inside the refrigerator. Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator:
  - 1) Take off the doors
  - 2) Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside
7. Unplug the refrigerator before carrying out user maintenance on it.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
9. If a component part is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similar qualified persons in order to avoid a hazard.
10. Please dispose of the refrigerator according to local regulations as the refrigerator contains flammable gas and refrigerant.
11. Follow local regulations regarding disposal of the refrigerator due to flammable refrigerant and gas. All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed before disposal. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product.
12. This refrigerator is intended to be used in household and similar environments.
13. Do not store or use gasoline or any flammable liquids inside or in the vicinity of this refrigerator.
14. Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters with this refrigerator. If the power cord is too short, have a qualified electrician install an outlet near the refrigerator. Use of an extension cord can negatively affect the refrigerator's performance.

# ***Important Safety Instructions***

15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

## **Grounding requirement**

---

This refrigerator must be grounded. This refrigerator is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be inserted into an outlet that is properly installed and grounded.

Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the refrigerator is properly grounded.

**SAVE THESE FOR FUTURE  
REFERENCE**

# Before Use

## Before Using for the First Time

---

- Remove all adhesive tape and packaging from the interior of the appliance.
- Remove the transport protection pieces and pull off the adhesive tape.
- Wash the inside of the appliance with lukewarm water with a little bicarbonate of soda added (5 ml to 0.5 liter of water). Do not use soap or detergent as the smell may linger. Dry the appliance thoroughly.
- Allow 1 inch of space between the back and sides of the refrigerator from any surrounding walls for proper air ventilation. Adjust the feet to keep the refrigerator level.
- For good circulation, the vent at the back of the unit must not be blocked. Your Refrigerator should be placed on flat and firm surface for quieter operation.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or a heat source such as ovens, radiators, heaters, etc.
- Do not under any circumstances place heated beverages in your Refrigerator.
- Do not open the door more often than necessary to lessen the escape of cold air.
- For better air circulation, do not overfill the unit.
- Adjust the temperature regulator according to the amount of product and the ambient temperature.
- Turning it to maximum will cause it to run continuously and ice up. Avoid the maximum setting.


## What's in the Box

---

Make sure you have all the accessories included in the packaging. If any item is damaged or missing, contact your dealer.

- 3.3 cu. ft. compact refrigerator x 1
- Instruction Manual x 1
- Warranty Card x 1

# Parts and Features



Item	Part Name
①	Thermostat Control Knob
②	Glass Shelves
③	Crisper
④	Leveling Feet
⑤	Door Gasket

Item	Part Name
⑥	Bottle Storage
⑦	Refrigerator Door
⑧	The Handle
⑨	Top Hinge

# Installation

## Before Using your Refrigerator

---

- Remove the exterior and interior packing.
- Let the refrigerator stand upright for approximately four hours before connecting it to power. This reduces the possibility of a malfunction in the cooling system from improper handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

## Finding a Suitable Location

---

- This refrigerator is designed to be free standing only, and should not be recessed or built-in.
- Place your refrigerator on a floor that is strong enough to support the refrigerator when it is fully loaded.
- Allow 1 inch of space between the back and sides of the refrigerator from any surrounding walls for proper air ventilation. Adjust the feet to keep the refrigerator level.
- Locate the refrigerator away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, and so on). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Ambient temperature below 50°F (10°C) or above 85°F (29.4°C) will hinder the performance of this refrigerator. This refrigerator is not designed for use in a garage or any other outside installation.
- Avoid locating the refrigerator in moist areas.

## Leveling your Refrigerator

---

- It is very important for the refrigerator to be level in order to function properly. If the refrigerator is not leveled during installation, the doors may not close or seal properly, causing cooling, frost, or moisture problems.
- To level your refrigerator, turn the leveling foot clockwise to raise that side of the refrigerator or turn it counter-clockwise to lower that side.

**NOTE:** Having someone push against the top of the refrigerator helps to take some weight off the leveling foot and makes it easier to adjust.

## Providing Proper Ventilation

---

Place the refrigerator at least one inch from the wall to ensure proper airflow to the compressor and two sides condenser. Do not place the refrigerator near any heat sources, such as a heater or stove, as this may put a strain on the compressor.

## Providing a Proper Power Supply

---


Check your local power source. This refrigerator requires a 110V-120V, 60Hz power supply.

Use a receptacle that accepts the grounding prong. The power cord is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock


# Installation

hazard from this refrigerator.

## Using a 3-prong plug and outlet:



## Using a grounding adapter:



## NOTES:

- The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.
- Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.

## Reversing the Door Position

**You will need: A 10 mm socket driver and a Phillips screw driver available.**


- Make sure that your refrigerator is unplugged and empty.
- Have someone available to assist you in the process.
- Keep all of the parts you remove to

reuse them later.

- Removing the door requires that the refrigerator be tilted backwards. Adjust the two leveling feet to their highest position.


**NOTE:** Do not lay the refrigerator completely flat as that could damage the coolant system.

1. Remove the screw holding the top hinge cover to the top of your refrigerator, then remove the top hinge cover.
2. Remove the screws holding the top hinge to your refrigerator, then remove the hinge.
3. Remove the screw hole covers from the top left side of your refrigerator. (Fig. A)




4. Pull the door upwards and remove it from the refrigerator.
5. Unscrew the left leveling foot, then remove it.
6. Remove the screws holding the bottom hinge and door stopper to the refrigerator, then remove the hinge and the stopper. (Fig. B)

# Installation





- Fig. B**
7. Install the leveling foot you removed from the left side into the right bottom of your refrigerator. (Fig. C)
  8. Install the bottom hinge and the door stopper on the right bottom of your refrigerator using the screws your previously removed. Tighten the screws.



- Fig. C**
9. Align the hole in the bottom left of the refrigerator door with the bottom hinge pin, then install the door on the hinge pin.
  10. Place the top hinge pin into the top of the refrigerator door, then install the top hinge on the top left of the refrigerator with the screws your previously removed.
  11. Check the fit and alignment (vertical and horizontal) of the door and make sure that it moves freely open and closed, then tighten the screws holding the top hinge.

12. Install the screw covers previously removed into the holes in the top right of the refrigerator. (Fig. D and Fig. E)



- Fig. D**
- Fig. E**
13. Adjust the leveling feet to level the refrigerator.

# Operation

**NOTE:** The refrigerator's temperature ranges from 32° to 46.4°F (0° to 8°C).

## Setting the Thermostat

The thermostat control knob for the refrigerator and chiller is located beside the chiller compartment. (Fig. F)




Fig. F

1. The first time you turn the refrigerator on, adjust the thermostat to "4" and let your refrigerator cool completely before putting food in. A full 24 hours is recommended.
2. After it is fully cooled, test the temperature and adjust towards "1" to make it less cool or towards "7" to make it cooler, as needed. The "4" setting should be appropriate for home or office refrigerator use.

### NOTES:

- Turning the thermostat to "0" stops the cooling cycle but does not shut off the power to the refrigerator.
- If the refrigerator is unplugged or loses power, you must wait three to five minutes before restarting it. If you attempt to restart before this time delay, the refrigerator will not start.
- Large amounts of food will lower the cooling efficiency of the refrigerator.

- If you choose to change the thermostat setting, adjust it one increment at a time. Allow several hours for temperature to stabilize between adjustments.

## Shutting Down your Refrigerator - Long Vacations (several months)

### ⚠ CAUTION

Use extreme caution with children. The unit should not be accessible to child's play.

1. Turn off the refrigerator and unplug it from the wall outlet.
2. Remove all food.
3. Clean the refrigerator.
4. Leave the door open slightly to avoid possible formation of condensation, mold, or odor.

## Moving Your Refrigerator

**NOTE:** Be sure the refrigerator stays in the upright position during transportation.

1. Turn off the refrigerator and unplug it from the wall outlet.
2. Remove all food.
3. Securely tape down all loose items inside your refrigerator.
4. Tape the doors shut.

# Operation

## Tips on Saving Energy

---

- Locate your refrigerator in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool before placing them in the refrigerator. Overloading the refrigerator forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality or spoil.
- Wrap foods properly and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on frost build-up inside the refrigerator.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches.

## Maintaining your Refrigerator

---

Your refrigerator is designed for year-round use with only minimal cleaning and maintenance.

When you first receive it, wipe the case with a mild detergent and warm water, then wipe dry with a dry cloth. Do this periodically to keep your refrigerator looking new.

### CAUTION

To prevent damage to the finish, do not use:

- Gasoline, benzine, thinner, or other similar solvents.
- Abrasive cleaners.

### Cleaning the interior of your refrigerator:

1. Turn off the refrigerator and unplug it from the wall outlet.
2. Remove all food.
3. Wash the inside with a damp warm cloth soaked in a solution of one quart of lukewarm water to two tablespoons of baking soda solution.
4. Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.
5. Dry the interior and exterior with a soft cloth.

# Specifications

## Technical Specifications

<b>Net Capacity (cu. ft.)</b>	3.3 cu. ft. (93L)
<b>Product Size (L x H x W)</b>	19 1/8" x 33" x 17 13/16" (485 x 836 x 451 mm)
<b>Gross Weight</b>	59 lbs (26.8 kg)
<b>Temperature Range</b>	+33° ~ 48°F
<b>Power Requirements</b>	AC 115V / 60Hz
<b>Rated Current</b>	1.5A
<b>Power Consumption (annual)</b>	258 Kwh/h
<b>Power Cord Length</b>	≥4.9 ft. (≥1.5 m)
<b>Refrigerant Type</b>	R600a

# Troubleshooting

## ⚠ CAUTION

Do not try to repair your refrigerator yourself. Doing so invalidates the warranty.

Problem	Possible cause	Possible solution
<b>The refrigerator does not operate</b>	The refrigerator is unplugged.	Make sure that the refrigerator is plugged in and that the plug is pushed completely into the outlet.
	The thermostat is set to the "0" position.	Turn the thermostat knob to "4."
	The fuse on the circuit is blown or the circuit breaker is tripped.	Check the house fuse/circuit breaker box and replace the fuse or reset the circuit breaker.
	Power failure.	If a power failure occurs, the refrigerator turns off. Wait until the power is restored.
<b>Food in the refrigerator compartment is freezing</b>	The thermostat is set too cold.	Adjust the thermostat to a warmer setting.
<b>Food in the refrigerator compartment is not cold</b>	The door has been opened too often or was not closed properly.	Make sure that the door is closed properly.
	You have just added a large amount of food to the refrigerator.	Allow time for the new food to cool, then check again.
	The thermostat is set too warm.	Set the thermostat to a colder setting.
	The refrigerator is in a location that is too hot.	Ambient temperatures below 50°F (10°C) or above 85°F (29.4°C) will hinder the refrigerator's performance. Move the refrigerator away from direct sunlight and other heat sources (such as stoves or heaters). The refrigerator is not designed to be used in a garage or an outdoor installation.
<b>The refrigerator makes unusual noise</b>	The refrigerator may not be level on the floor.	Level the refrigerator with the leveling feet.
	The body of the refrigerator is touching a wall.	Move the refrigerator out from the wall.
<b>Moisture is building up in the interior of the refrigerator</b>	The door has been opened too often or was not closed properly.	Make sure that the door is closed properly.
	The refrigerator is in a location that is very humid.	Move the refrigerator to a dryer location.
	The food in the refrigerator is not packaged properly.	Repackage the food in the refrigerator to make sure that it is sealed.
<b>The refrigerator door does not close completely</b>	Food packages are interfering with the door.	Move the food packages or remove some food.
	The shelves are out of position.	Adjust the shelves properly.
	The door gaskets are dirty.	Clean the door gaskets.
	The refrigerator is not level.	Level the refrigerator with the leveling feet.

# Warranty

Furrion warrants for a period of 1 year from date of retail purchase by the original end-use purchaser, that this product, when delivered to you in new condition, in original packaging, from a Furrion authorized reseller and used in normal conditions, is free from any defects in manufacturing, materials, and workmanship. In case of such defect, Furrion shall replace or repair the product at no charge to you.

This warranty does not cover: products where the original serial numbers have been removed, altered or cannot readily be determined; damage or loss caused by accident, misuse, abuse, neglect, product modification, failure to follow instructions in owner's manual, commercial or industrial use; damage or loss caused to the decorative surface of product; to any data, software or information; and normal wear and tear. This warranty only protects the original end-user ("you") and is not transferrable; any attempt to transfer this warranty shall make it immediately void. This warranty is only valid in the country of purchase.

THIS WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. FURRION SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF FURRION CANNOT LAWFULLY DISCLAIM IMPLIED WARRANTIES UNDER THIS LIMITED WARRANTY, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

No Furrion reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

# Warranty

FURRION IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF ANY EQUIPMENT OR PROPERTY, ANY COSTS OF RECOVERING, REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH FURRION PRODUCTS. FURRION'S TOTAL LIABILITY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS OF THIS WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR EXCLUSIONS OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY BY STATE OR (WHERE APPLICABLE IN THE COUNTRIES WHERE FURRION HAS NON-US/CANADIAN AUTHORIZED DEALERS) COUNTRY. NO ACTION OR CLAIM TO ENFORCE THIS WARRANTY SHALL BE COMMENCED AFTER THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD.

Keep your receipt, delivery slip, or other appropriate payment record to establish the warranty period. Service under this warranty must be obtained by contacting Furrion at **warranty@furrion.com**

Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

# **Bienvenue**

Bienvenue. Merci d'avoir acheté ce réfrigérateur Furrion.

Avant d'allumer votre appareil, lisez ces instructions d'utilisation avec attention. Ce mode d'emploi contient des informations importantes pour utiliser l'appareil en toute sécurité, son installation et sa maintenance.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour référence future. Si l'appareil change de propriétaire, accompagnez-le de ce mode d'emploi.

Le fabricant se dégage de toute responsabilité concernant les dommages possibles entraînés par le non-respect de ces instructions.

En cas de question concernant nos produits, contactez-nous à l'adresse **support@furrion.com**

# Sommaire

<b>Bienvenue</b> .....	<b>17</b>
<b>Sommaire</b> .....	<b>18</b>
<b>Instructions de sécurité importantes</b> .....	<b>19</b>
Consignes de sécurité générales .....	19
Avertissements sur les électrocutions.....	20
Exigences de mise à la masse.....	21
<b>Avant utilisation</b> .....	<b>22</b>
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.....	22
Dans la boîte.....	22
<b>Composants et fonctionnalités</b> .....	<b>23</b>
<b>Installation</b> .....	<b>24</b>
Avant l'utilisation du réfrigérateur .....	24
Trouver un emplacement approprié .....	24
Mise de niveau du réfrigérateur .....	24
Fournir une ventilation appropriée.....	24
Fournir une alimentation appropriée .....	25
Inversion de la position de la porte.....	25
<b>Utilisation</b> .....	<b>28</b>
Réglage du thermostat .....	28
Mise hors service du réfrigérateur - vacances longues (plusieurs mois) .....	28
Déplacement du réfrigérateur.....	28
Conseils pour économiser de l'énergie .....	29
Entretien du réfrigérateur .....	29
<b>Caractéristiques</b> .....	<b>30</b>
<b>Dépannage</b> .....	<b>31</b>
<b>Garantie</b> .....	<b>33</b>

# Instructions de sécurité importantes

## Consignes de sécurité générales



 Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans ce réfrigérateur compact.

 Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et l'entretien figurent dans la documentation qui accompagne ce réfrigérateur compact.

### **AVERTISSEMENT:**

1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Observer toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet électroménager près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.
7. Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.



8. Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
10. Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'électroménager.
11. Ne pas essayer de modifier ou de prolonger le cordon d'alimentation de cet appareil.
12. Débrancher cet électroménager pendant les orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
13. Vérifier que l'alimentation c.a. disponible correspond aux exigences de tension de cet électroménager.
14. Ne pas manipuler la prise avec les mains mouillées. Cela pourrait déclencher des chocs électriques.

# Instructions de sécurité importantes

15. Débrancher le cordon d'alimentation en tenant la prise, jamais en le tirant.
  16. Ne pas mettre l'électroménager en service ou hors service en branchant ou débranchant le cordon d'alimentation.
  17. Éteindre l'électroménager avant de le débrancher.
  18. Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide infiltré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou qu'on l'ait fait tomber.
  19. Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet électroménager à la pluie, à l'humidité, aux éclaboussures ou à des gouttes d'eau et ne pas placer de récipients remplis de liquide sur l'électroménager.
1. **AVERTISSEMENT** : Conserver les ouvertures d'aération dans l'emplacement de l'appareil ou dans une structure intégrée à l'abri de toute obstruction.
  2. **AVERTISSEMENT** : Ne pas toucher l'intérieur du compartiment de refroidissement avec des mains humides. Cela pourrait être cause d'une engelure.
  3. **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou d'autres méthodes pour accélérer le processus de décongélation, autres que celles indiquées par le fabricant.
  4. **AVERTISSEMENT** : Ne pas endommager le circuit du réfrigérant lors de la manipulation, du déplacement ou de l'utilisation du réfrigérateur.
  5. **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser d'appareils électroménagers à l'intérieur du compartiment de stockage d'aliments du réfrigérateur, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
  6. **AVERTISSEMENT-DANGER** : Ne jamais laisser les enfants jouer avec, faire fonctionner ou grimper dans le réfrigérateur. Risques de piégeage de l'enfant. Avant de mettre au rebut l'ancien réfrigérateur :
    - 1) Enlever les portes
    - 2) Laisser les étagères en place pour éviter que les enfants n'y grimpent à l'intérieur facilement
  7. Débrancher le réfrigérateur avant d'effectuer un entretien de la part de l'utilisateur.

## Avertissements sur les électrocutions

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de choc électrique**

**L'inobservation de ces instructions peut être source de choc électrique, de risque d'incendie ou de blessures mortelles.**

# Instructions de sécurité importantes

8. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) à capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou sans expérience et connaissances, à moins qu'ils soient sous surveillance ou bien qu'ils aient été informés quant à l'utilisation de l'appareil de manière sûre, par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour vérifier qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
9. Si une pièce ou un élément a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'assistance technique ou d'autres personnes disposant des qualifications requises, afin d'éviter tout danger.
10. Disposer du réfrigérateur conformément à la réglementation locale car ce dernier contient du gaz et du réfrigérant inflammable.
11. Suivre la réglementation locale concernant la mise au rebut du réfrigérateur en raison du gaz et du réfrigérant inflammables. Tous les appareils de réfrigération contiennent des réfrigérants qui doivent être, sous les directives de la loi fédérale, éliminés avant la mise aux rebut. C'est la responsabilité du consommateur de se conformer à la réglementation fédérale et locale lors de la mise au rebut de cet électroménager.
12. Ce réfrigérateur est prévu pour une utilisation à domicile et d'autres environnements semblables.
13. Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou autres liquides inflammables à l'intérieur ou à proximité du réfrigérateur.
14. Ne pas utiliser de rallonge électrique ou d'adaptateurs non mis à la masse (deux plots) avec ce réfrigérateur. Si le cordon d'alimentation est trop court, contacter un technicien qualifié pour installer une prise à côté du réfrigérateur. L'utilisation d'une rallonge peut avoir des effets négatifs sur le fonctionnement du réfrigérateur.
15. Si le cordon d'alimentation a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'assistance technique ou d'autres personnes disposant des qualifications requises, afin d'éviter tout danger.

## Exigences de mise à la masse

---

Ce réfrigérateur doit être mis à la masse. Ce réfrigérateur est muni d'un cordon électrique comportant un conducteur de terre et une prise de mise à la terre. La prise doit être insérée dans une prise secteur qui est correctement installée et mise à la terre.

L'utilisation inappropriée de la prise de mise à la terre pourrait présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. Vérifier avec un technicien qualifié ou un professionnel d'entretien si les instructions de mise à la terre ne sont pas totalement comprises ou en cas de doute sur la mise à la terre correcte du réfrigérateur.

**CONSERVER POUR  
RÉFÉRENCE FUTURE**

# Avant utilisation

## Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois

---

- Retirez tous les morceaux de ruban adhésif ainsi que tout élément d'emballage présent dans l'appareil.
- Retirez les protections de transport ainsi que les morceaux de ruban adhésif.
- Lavez l'intérieur du réfrigérateur avec une solution d'eau tiède et de bicarbonate de soude (5 ml pour 0,5 l d'eau). Ne pas utiliser de savon ni de détergent, car ces derniers peuvent donner une odeur au compartiment. Séchez l'appareil avec soin.
- Laisser un espace de 1 po entre le dos et les côtés du réfrigérateur et des murs environnants. Cela permet l'aération adéquate de l'air. Régler les pieds pour maintenir le réfrigérateur de niveau.
- Pour garantir une circulation correcte de l'air, les ouvertures de ventilation situées à l'arrière de l'unité ne doivent pas être obstruées. Votre réfrigérateur doit être installé sur une surface plane et solide pour garantir un fonctionnement plus silencieux.
- Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil ni l'installer à proximité d'une source de chaleur, comme un four, un radiateur, un chauffage, etc.
- Ne jamais ranger de liquide chaud dans votre réfrigérateur.
- Ne pas ouvrir la porte plus souvent que nécessaire, pour ne pas laisser l'air froid s'échapper.
- Ne pas remplir le réfrigérateur en excès, pour garantir une bonne circulation de l'air dans le compartiment.
- Réglez la température du réfrigérateur correctement selon son niveau remplissage et la température ambiante.
- Sélectionner le réglage maximum le forcera à fonctionner sans discontinuer, entraînant la formation de glace. Évitez d'utiliser le réglage maximum.


## Dans la boîte

---

Assurez-vous que tous les accessoires soient bien présents dans l'emballage. Si l'un des accessoires est endommagé ou manquant, prenez contact avec votre revendeur.

- Réfrigérateur compact de 3,3 pi3 x 1
- Mode d'emploi x 1
- Carte de garantie x 1

# Composants et fonctionnalités



Item	Part Name
①	Molette de contrôle de la température
②	Clayettes en verre
③	Compartiment conservateur
④	Patins de mise à niveau
⑤	Joint de porte

Item	Part Name
⑥	Rangement pour bouteilles
⑦	Porte du réfrigérateur
⑧	Poignée
⑨	Charnière supérieure

# Installation

## Avant l'utilisation du réfrigérateur

---

- Enlever l'emballage extérieur et intérieur.
- Redresser le réfrigérateur verticalement et le laisser ainsi pendant quatre heures avant de le brancher sur une prise d'alimentation. Cela réduit le risque d'un fonctionnement défectueux du système de réfrigération dû à une manutention incorrecte pendant le transport.
- Nettoyer la surface intérieure avec de l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux.

## Trouver un emplacement approprié

---

- Ce réfrigérateur est conçu uniquement pour une installation autonome et ne doit pas être encastré ou intégré.
- Placer le réfrigérateur sur un sol qui est assez solide pour le soutenir quand il est rempli.
- Laisser un espace de 1 po entre le dos et les côtés du réfrigérateur et des murs environnants. Cela permet l'aération adéquate de l'air. Régler les pieds pour maintenir le réfrigérateur de niveau.
- Éloigner le réfrigérateur de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur (four, chauffage, radiateur, etc.) La lumière directe du soleil peut endommager le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter

la consommation électrique. Une température ambiante inférieure à 50 °F (10 °C) ou supérieure à 85 °F (29,4 °C) affectera le bon fonctionnement de ce réfrigérateur. Ce réfrigérateur n'est pas conçu pour une utilisation dans un garage ou toute autre installation à l'extérieur.

- Éviter de placer le réfrigérateur dans des endroits humides.

## Mise de niveau du réfrigérateur

---

- Il est très important que le réfrigérateur soit mis de niveau pour qu'il fonctionne correctement. Si le réfrigérateur n'est pas mis de niveau pendant l'installation, il se peut que les portes ne se ferment pas ou ne soient scellées correctement, ce qui pourrait être cause de problèmes de réfrigération, de givre ou d'humidité.
- Pour mettre le réfrigérateur de niveau, il est nécessaire de tourner le pied de mise de niveau dans le sens horaire pour élever ce côté du réfrigérateur ou le tourner dans le sens antihoraire pour baisser ce côté.

**Remarque:** Le fait d'avoir quelqu'un qui pousse la partie supérieure du réfrigérateur aide à diminuer le poids supporté par le pied de nivellement, facilitant ainsi son réglage.

# Installation

## Fournir une ventilation appropriée


Placer le réfrigérateur à un minimum de 1 po du mur pour permettre une aération appropriée du compresseur. Ne pas placer le réfrigérateur à proximité des sources de chaleur, telles qu'un chauffage ou un four, car cela pourrait affecter le compresseur.

## Fournir une alimentation appropriée


Vérifier la source d'alimentation locale. Ce réfrigérateur requiert une alimentation de 110 à 120 V, 60 Hz.

Utiliser une prise qui accepte un plot de mise à la masse. Le cordon d'alimentation est équipé d'une prise à trois plots (mise à la masse) qui correspond à une prise secteur à trois plots standard (mise à la masse) pour minimiser le risque de choc électrique de ce réfrigérateur.

### Utilisation d'une prise à trois plots et d'une prise secteur



### Utilisation d'un adaptateur de mise à la masse:



### Remarques:

- Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise secteur individuelle d'une tension nominale correspondante à la plaque signalétique.
- Ne jamais débrancher le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours tenir la prise fermement en la retirant de la prise secteur.

## Inversion de la position de la porte


**Sont nécessaires : un tournevis à douille de 10 mm et un tournevis cruciforme.**

- Vérifier que le réfrigérateur est débranché et vide.
- Une assistance sera nécessaire pour cette opération.
- Conserver toutes les pièces retirées pour les réutiliser ultérieurement.
- Le retrait de la porte nécessite que le réfrigérateur soit incliné vers l'arrière. Régler les deux pieds de nivellement à leur position la plus élevée.


# Installation

**Remarques:** Ne pas disposer le réfrigérateur complètement à plat, car cela pourrait endommager le système de refroidissement.


1. Retirer la vis retenant le cache de la charnière supérieure sur la partie supérieure du réfrigérateur, puis enlever le cache.
2. Retirer les vis fixant la charnière supérieure au réfrigérateur, puis enlever la charnière.
3. Retirer les cache-trous de vis sur le côté supérieur gauche du réfrigérateur. (Fig. A)



4. Soulever la porte vers le haut pour la dégager du réfrigérateur.
5. Dévisser le pied de nivellement gauche et le retirer.
6. Retirer les vis fixant la charnière inférieure et la butée d'ouverture de la porte au réfrigérateur, puis enlever la charnière et la butée. (Fig. B)





7. Installer le pied de nivellement qui a été retiré sur le côté gauche dans la partie inférieure droite du réfrigérateur. (Fig. C)
8. Installer la charnière inférieure et la butée d'ouverture de la porte sur la partie inférieure droite du réfrigérateur à l'aide des vis précédemment retirées. Serrer les vis.



9. Aligner l'orifice de la partie inférieure gauche de la porte du réfrigérateur avec l'axe de la charnière inférieure, puis positionner la porte sur l'axe de la charnière.
10. Placer l'axe de la charnière supérieure sur la partie supérieure de la porte du réfrigérateur, puis fixer la charnière supérieure sur la partie supérieure gauche du réfrigérateur à l'aide des vis précédemment retirées.
11. Vérifier l'alignement (vertical et horizontal) de la porte et s'assurer qu'elle s'ouvre et se ferme librement, puis serrer les vis fixant la charnière supérieure.

# Installation

12. Installer les cache-vis retirés précédemment sur les orifices de la partie supérieure droite du réfrigérateur. (Fig. D and Fig. E)




13. Régler les pieds de nivellement pour mettre le réfrigérateur de niveau.

# Utilisation

**Remarque :** La température du réfrigérateur va de 32 à 46,4 °F (0 à 8 °C)

## Réglage du thermostat

La molette de contrôle de la température pour le réfrigérateur et le compartiment conservateur se trouve dans le compartiment conservateur. (Fig. F)



1. La première fois que le réfrigérateur est mis en marche, régler le thermostat sur « 4 » et le laisser fonctionner pendant environ deux heures avant d'y ranger de la nourriture. Au moins 24 heures sont recommandées.
2. Une fois que la température atteint son maximum, la tester en baissant le réglage sur « 1 » pour réduire le froid ou en le mettant sur « 7 » pour une température plus froide, si besoins est. Le réglage sur « 4 » devrait être approprié pour l'utilisation du réfrigérateur au domicile ou au bureau.

### Remarques:

- Mettre le thermostat sur « 0 » arrête le cycle de refroidissement mais ne coupe pas l'alimentation du réfrigérateur.

- Si le réfrigérateur est débranché ou n'est plus alimenté, il est nécessaire d'attendre trois à cinq minutes avant de le remettre en marche. En cas de tentative de remise en marche avant ce délai, le réfrigérateur ne redémarrera pas.
- De grandes quantités d'aliments diminueront les capacités de réfrigération du réfrigérateur.
- En cas de modification du réglage du thermostat, le régler d'un incrément à la fois. Attendre plusieurs heures afin que la température se stabilise entre les réglages.

## Mise hors service du réfrigérateur - vacances longues (plusieurs mois)

### ⚠ ATTENTION

Être très prudent avec les enfants. L'appareil ne doit pas être accessible par les enfants pour jouer.

1. Éteindre le réfrigérateur et le débrancher de la prise secteur.
2. Retirer tous les aliments.
3. Nettoyer le réfrigérateur.
4. Laisser la porte légèrement entrouverte pour éviter la formation éventuelle de condensation, de moisissure ou d'odeur.

## Déplacement du réfrigérateur

**NOTE:** Assurez-vous que le réfrigérateur reste en position verticale pendant son transport.

# Utilisation

1. Éteindre le réfrigérateur et le débrancher de la prise secteur.
2. Retirer tous les aliments.
3. Fixer tous les éléments amovibles à l'intérieur du réfrigérateur avec du ruban adhésif.
4. Fixer la porte fermée avec du ruban adhésif. S'assurer que le réfrigérateur soit en position verticale pendant le transport.

## Conseils pour économiser de l'énergie

- Installer le réfrigérateur dans l'endroit le plus frais de la pièce, à l'écart des électroménagers produisant de la chaleur ou des tuyauteries de chauffage et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Laisser les aliments chauds se refroidir avant de les placer dans le réfrigérateur. Surcharger le réfrigérateur force le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui se refroidissent plus lentement peuvent perdre en qualité ou s'abîmer.
- Envelopper les aliments correctement et essuyer les récipients pour qu'ils soient secs avant de les placer dans le réfrigérateur. Cela empêche l'accumulation de givre à l'intérieur du réfrigérateur.
- Organiser et étiqueter les aliments pour réduire les ouvertures de la porte et les recherches prolongées.

## Entretien du réfrigérateur

Ce réfrigérateur a été conçu pour être utilisé tout au long de l'année avec un minimum de nettoyage et de maintenance.

Lorsque le réfrigérateur est réceptionné pour la première fois, essuyer la caisse avec un détergent doux et de l'eau chaude, puis le sécher avec un chiffon sec. Effectuer ceci périodiquement pour le conserver à l'état neuf.

### ATTENTION

Pour éviter d'endommager la finition, ne pas utiliser :

- d'essence, de benzène, de diluant ou d'autres solvants similaires;
- de nettoyeurs abrasifs.

### Nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur :

1. Éteindre le réfrigérateur et le débrancher de la prise secteur.
2. Retirer tous les aliments.
3. Laver l'intérieur à l'aide d'un chiffon humide tiède, trempé dans une solution d'un quart d'eau tiède et de deux cuillères de table de bicarbonate de soude.
4. S'assurer de conserver le joint de la porte propre, afin que l'appareil fonctionne de façon optimale.
5. Sécher l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux.

# Caractéristiques

## Caractéristiques techniques

<b>Capacité nette (cu. ft.)</b>	3.3 cu.ft (93L)
<b>Taille de produit (L x H x W)</b>	19 1/8" x 33" x 17 13/16" (485 x 836 x 451 mm)
<b>Poids brut</b>	59 lbs (26.8 kg)
<b>Gamme de température</b>	+33° ~ 48°F
<b>Alimentation électrique</b>	AC 115V / 60Hz
<b>Courant nominal</b>	1.5A
<b>Consommation d'énergie (annuelle)</b>	258 Kwh/y
<b>Longueur du cordon d'alimentation</b>	≥4,9 pi (≥1,5 m)
<b>Type de réfrigérant</b>	R600a

# Dépannage

## ⚠ ATTENTION

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Cela annulerait la garantie.

Problème	Cause éventuelle	Solution possible
<b>Le réfrigérateur ne fonctionne pas.</b>	Le réfrigérateur est débranché.	Vérifier que le réfrigérateur est branché et que la prise est bien enfoncée dans la prise secteur.
	Le thermostat est réglé sur la position « 0 ».	Tourner le bouton du thermostat sur « 4 ».
	Le fusible du circuit est grillé ou le disjoncteur est déclenché.	Vérifier la boîte de fusibles ou de disjoncteurs du domicile et remplacer le fusible ou réinitialiser le disjoncteur.
	Panne d'alimentation.	Si une panne d'électricité se produit, le réfrigérateur s'éteint. Attendre que l'électricité revienne.
<b>Les aliments dans le compartiment du réfrigérateur sont givrés.</b>	Le thermostat est réglé sur une température trop froide.	Régler le thermostat sur un paramètre plus chaud.
<b>Les aliments dans le compartiment du réfrigérateur ne sont pas froids.</b>	Les aliments dans le compartiment du réfrigérateur ne sont pas froids.	Vérifier que la porte est bien fermée.
	Une grande quantité d'aliments vient d'être ajoutée dans les compartiments du réfrigérateur.	Permettre aux nouveaux aliments de se refroidir et vérifier de nouveau.
	Le thermostat est réglé sur une température trop chaude.	Régler le thermostat sur un paramètre plus froid.
	Le réfrigérateur est dans un endroit trop chaud.	Une température ambiante inférieure à 50 °F (10 °C) ou supérieure à 85 °F (29,4 °C) affectera le bon fonctionnement de ce réfrigérateur. Éloigner le réfrigérateur de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur (tels que des fours ou des radiateur) Le réfrigérateur n'est pas conçu pour une utilisation dans un garage ou toute autre installation à l'extérieur.

# Dépannage

Problème	Cause éventuelle	Solution possible
<b>Le réfrigérateur émet des bruits inhabituels.</b>	Le réfrigérateur peut ne pas être de niveau sur le sol.	Mettre le réfrigérateur de niveau à l'aide des pieds de nivellement.
	Le châssis du réfrigérateur touche le mur.	Écarter le réfrigérateur du mur.
<b>De l'humidité se développe à l'intérieur du réfrigérateur.</b>	La porte a été ouverte trop souvent ou n'a pas été refermée correctement.	Vérifier que la porte est bien fermée.
	Le réfrigérateur est dans un endroit très humide.	Déplacer le réfrigérateur vers un emplacement plus sec.
	Les aliments dans le réfrigérateur ne sont pas emballés correctement.	Emballer de nouveau les aliments de façon hermétique.
<b>La porte du réfrigérateur ne se ferme pas complètement.</b>	Les paquets d'aliments gênent la porte.	Déplacer les paquets d'aliments ou enlever quelques aliments.
	Les étagères sont mal positionnées.	Régler les étagères correctement.
	Les joints de la porte sont sales.	Nettoyer les joints de la porte.
	Le réfrigérateur n'est pas de niveau.	Mettre le réfrigérateur de niveau à l'aide des pieds de nivellement.

# Garantie

FURRION GARANTIT, PENDANT UNE PÉRIODE D'UN AN À PARTIR DE LA DATE DE L'ACHAT AU DÉTAIL PAR L'UTILISATEUR FINAL INITIAL, QUE CE PRODUIT, S'IL EST LIVRÉ À L'ÉTAT NEUF, DANS SON EMBALLAGE ORIGINAL, PAR UN REVENDEUR FURRION AUTORISÉ ET UTILISÉ EN CONDITIONS NORMALES, EST LIBRE DE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION, DE MATÉRIEL ET DE MAIN-D'ŒUVRE. EN CAS DE DÉFAUT, FURRION S'ENGAGE À REMPLACER OU À RÉPARER LE PRODUIT GRATUITEMENT. CETTE GARANTIE EXCLUT CE QUI SUIT : PRODUITS DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE ORIGINAL A ÉTÉ ENLEVÉ, MODIFIÉ OU RENDU ILLISIBLE, LES DOMMAGES OU LES PERTES CAUSÉS PAR UN ACCIDENT, UNE MAUVAISE UTILISATION, LA NÉGLIGENCE, LA MODIFICATION DU PRODUIT OU LE MANQUEMENT À SUIVRE LES CONSIGNES DU GUIDE DE L'UTILISATEUR, L'UTILISATION COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE, LES DOMMAGES OU LES PERTES CAUSÉES À LA SURFACE DÉCORATIVE DU PRODUIT, LES DOMMAGES CAUSÉS AUX DONNÉES, LOGICIELS OU RENSEIGNEMENTS, AINSI QUE L'USURE NORMALE. LA PRÉSENTE GARANTIE PROTÈGE UNIQUEMENT L'UTILISATEUR FINAL INITIAL (« VOUS »), ET NE PEUT ÊTRE CÉDÉE À QUICONQUE. TOUTE TENTATIVE DE CESSIION DE LA PRÉSENTE GARANTIE AURA POUR EFFET SON ANNULATION IMMÉDIATE. LA PRÉSENTE GARANTIE EST UNIQUEMENT VALIDE DANS LE PAYS D'ACHAT.

LA PRÉSENTE GARANTIE ET LES RECOURS PRÉCÉDEMMENT DÉFINIS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES RECOURS, GARANTIES ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, EXPLICITES OU IMPLICITES. FURRION DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SI FURRION NE PEUT LÉGALEMENT DÉCLINER LES GARANTIES IMPLICITES DÉCOULANT DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, TOUTES CES GARANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE VALIDITÉ DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Aucun revendeur, agent ou employé de furrion n'est autorisé à modifier, prolonger ou élargir la présente garantie.

# Garantie

FURRION DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT PRÉJUDICE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE TOUT MANQUEMENT DE GARANTIE OU DE CONDITION, OU RECONNU PAR TOUTE THÉORIE JURIDIQUE, INCLUANT SANS LIMITATION LES PERTES DE BÉNÉFICES, DE TEMPS DE FONCTIONNEMENT, DE BIENS INCORPORELS, LES DOMMAGES À TOUT APPAREIL OU BIEN OU LE REMPLACEMENT DE TOUT BIEN OU ÉQUIPEMENT, TOUT COÛT DE RÉCUPÉRATION, DE REPROGRAMMATION OU DE REPRODUCTION DE TOUT PROGRAMME OU DE TOUTE DONNÉE ENREGISTRÉ DANS LES PRODUITS FURRION OU UTILISÉS AVEC CEUX-CI. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE FURRION SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE CE PRODUIT CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS DES PRÉJUDICES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, NI LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS DE LA DURÉE DES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES. POUR CE MOTIF, LES LIMITES ET EXCLUSIONS PRÉCÉDEMMENT ÉNONCÉES POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE CERTAINS DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES, QUI POURRAIENT S'AJOUTER À D'AUTRES DROITS QUI VOUS SONT CONFÉRÉS PAR VOTRE JURIDICTION (DANS LES PAYS OÙ FURRION COMPTE DES DÉTAILLANTS AUTORISÉS HORS CANADA ET ETATS-UNIS). AUCUNE ACTION OU RÉCLAMATION POUR FAIRE APPLIQUER LA PRÉSENTE GARANTIE NE POURRA ÊTRE INITIÉE APRÈS L'ÉCHÉANCE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE.

Conserver votre reçu d'achat, bon de livraison ou tout autre justificatif de paiement pour établir la période de garantie. Les réparations aux termes de la présente garantie doivent être réclamées auprès de Furrion : **garantie@furrion.com**

Les fonctionnalités et les détails techniques du produit tels qu'ils sont décrits ou illustrés peuvent changer sans préavis.

**FURRION**

**Furrion Innovation Center & Institute of Technology**

- 52567 Independence Ct., Elkhart, IN 46514, USA ● Toll free:1-888-354-5792
- Email: [support@furrion.com](mailto:support@furrion.com)

©2007-2018 Furrion Ltd. Furrion® and the Furrion logo are trademarks licensed for use by Furrion Ltd. and registered in the U.S. and other countries.

©2007-2018 Furrion Ltd. Furrion® et le logo Furrion sont des marques déposées par Furrion Ltd. et enregistrées aux Etats-Unis et ailleurs.

**FURRION.COM**